

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Audio telefonos vendégkönyv

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Használat előtt olvassa el az útmutatót. A telefont stabil, száraz felületre helyezze. Óvja a nedvességtől, italtól és közvetlen hőhatástól.
2. A készüléket óvatosan kezelje. Ne ejtse le, és ne emelje meg a kagylónál vagy a spirálkábelnél fogva; mozgatóskor a telefon házát fogja meg.
3. Használat előtt ellenőrizze a készülék és a kábel állapotát. Sérülés vagy rendellenes működés esetén ne használja, hanem jelezze a hibát a bérbeadónak.
4. A készüléket ne nyissa fel és ne javítsa saját maga. A beállításokat, a csatlakozásokat és az adattárolót ne módosítsa.
5. **A vendégeknek a telefon gombjait nyomkodni vagy a készüléket kikapcsolni tilos!** A kikapcsolás vagy a gombok nyomkodása megakadályozhatja a hangüzenetek rögzítését, illetve a meglévő felvételek véletlen törléséhez vezethet. A fájlokat ne törölje, az adattárolót ne formázza. **Amennyiben a készülék megfelelően működik, az ilyen használatból eredően hiányzó vagy a vártnál kevesebb hangüzenet miatt reklamációt nem tudunk elfogadni.**
6. Gyermekek a készüléket felnőtt felügyeletével használják. Ügyeljen arra, hogy a kábelnél fogva ne húzhassák le a telefont az asztalról.

HASZNÁLAT ELŐTT

Első lépésként kapcsolja be a telefont a készülék alján található kapcsolóval. Saját üdvözlő hangüzenetét előzetesen elküldheti az info@mosolyberles.hu címre; ebben az esetben a feltöltést mi végezzük. A telefont lehetőleg a hangfalaktól és erős háttérzajtól távol helyezze el. A rendezvény előtt emelje fel a kagylót, ellenőrizze az üdvözlést és az azt követő hangjelzést.

A KÉSZÜLÉK FŐ RÉSZEI



KÖZÉPSŐ GOMB

Üdvözlő szöveg felvétele

Ezzel a gombbal indítható a saját köszöntés felvétele. Lépések a 2. oldalon.

Telefonkagyló: az üdvözlés meghallgatásához és az üzenet elmondásához.

Kagylótartó: ide helyezze vissza a kagylót.

Spirálkábel: ne feszítse és ne húzza.

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat és tisztítás

SAJÁT ÜDVÖZLŐ SZÖVEG FELVÉTELE

Csak a rendezvény szervezője végezze, a vendégek érkezése előtt. Az alábbi lépések a középső gombbal vezérelt, 5 másodperces indítású változat útmutatóját követik. A saját készüléken előzetesen ellenőrizze a működést.

1. Először kapcsolja be a telefont az alján található kapcsolóval, és hagyja a kagylót a tartóján. Nyomja meg és tartsa nyomva az 1. oldali képen nyíllal jelölt **középső gombot** kb. **5 másodpercig**, a hangjelzésig.
2. A hangjelzés után **még tartsa nyomva a gombot, és emelje fel a kagylót**. Ezután engedje el a gombot, és mondja el az üdvözlő szöveget a kagylóba.
3. A felvétel végén helyezze vissza a kagylót. Emelje fel újra, és hallgassa vissza az üdvözlést. Új felvételhez ismételje meg a lépéseket; ez a korábbi üdvözlést helyettesíti.

HANGÜZENET HAGYÁSA

1. Ellenőrizze, hogy a telefon az alján található kapcsolóval be van kapcsolva. Emelje fel a telefonkagylót, és tartsa a füléhez. Hallgassa végig az üdvözlő szöveget, majd várja meg az azt követő rövid hangjelzést (pityenést).
2. **Csak a hangjelzés után kezdjen beszélni!** Mondja el az üzenetét a kagyló mikrofonjába. Beszéljen természetes hangerővel, jól érthetően; ne takarja le a mikrofon nyílását.
3. Érdemes a nevét is elmondania, hogy később könnyen felismerhető legyen az üzenet küldője. Megoszthat jókívánságot, közös emléket vagy kedves történetet.
4. Az üzenet befejezésekor a kagylót óvatosan, pontosan helyezze vissza a tartójára. A következő vendég ezután használja a telefont.

A jobb érthetőség érdekében egyszerre egy személy beszéljen a kagylóba, lehetőleg az erős zenétől és a hangfalaktól távol.

TISZTÍTÁS ÉS VISSZAADÁS

1. Az utolsó üzenet után helyezze vissza a kagylót. A készüléket az átvételkor ismertetett módon kapcsolja ki, majd készítse elő a szállításra.
2. A telefon burkolatát és a kagylót puha, száraz kendővel törölje tisztára. Ne permetezzen rá folyadékot, ne merítse vízbe és ne mossa vízszugárral.
3. Súrolószer, oldószer, durva szivacs és karcoló eszköz használata tilos. A csatlakozókba és a mikrofon nyílásaiba ne kerüljön folyadék vagy szennyeződés.
4. **A bérlő köteles a telefont és minden átvett tartozékát tisztán, szárazon visszahozni.** Szállításkor óvja az ütődéstől; a kábel ne feszüljön és ne szoruljon a készülék alá.

A HANGFELVÉTELEK ÁTVÉTELE

A visszahozott telefonról a Mosolybérlés letölti a hangüzeneteket, majd e-mailben elküldi Önnek. Kérjük, a felvételeket és az üdvözlő fájlt hagyja változatlanul a készüléken.

Kellemes szórakozást kívánunk!

