

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BeamZ B300LED buborékfújó gép

RGB LED megvilágítással • vezeték nélküli távirányítóval

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A gépet saját talpán, vízszintesen, stabil és csúszásmentes felületen állítsa fel. Ne döntse meg, és ne mozgassa feltöltött tartállyal. Kizárólag száraz beltérben használja; óvja az adaptert és a csatlakozókat a folyadéktól.

A buborékok és a kiömlött folyadék csúszóssá tehetik a padlót. Rendszeresen ellenőrizze a gép előtti területet, a folyadékot azonnal törölje fel. Ne irányítsa közvetlenül arcra, emberre, állatra vagy nyílt lángra.

Gyermekek ne érhessék el a gépet, a tartályt és a folyadékot. Ne nyúljon a forgó buborékkerékhez vagy a ventilátorhoz. A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. Szellőzőnyílásait hagyja szabadon, körülötte legalább 50 cm szabad helyet biztosítson.

Feltöltés, ürítés, tisztítás és mozgatás előtt kapcsolja ki, majd húzza ki az adaptert a konnektorból. Csak a mellékelt 12 V-os adapterrel használja; a gépbe közvetlenül hálózati feszültséget csatlakoztatni tilos.

Sérült kábel, szivárgás, elakadt forgórész vagy más rendellenesség esetén állítsa le, áramtalanítsa és értesítse a bérbeadót. Ne javítsa és ne szerelje szét. Hideg helyről behozva várja meg, amíg szobahőmérsékletű lesz.

TARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. Áramtalanítsa a készüléket, és helyezze sík, vízszintes felületre. Az adapter és a távirányító ne legyen a töltés útjában.

2. A feltöltéshez az átadáskor megmutatott rögzítőt oldja, majd nyissa fel a felső részt. Csak a tartályhoz szükséges nyitást végezze el; a gépház csavarjait ne szerelje ki.

3. Lassan töltsön a tartályba a bérbeadó által biztosított vagy jóváhagyott buborékfolyadékot. A töltési jelölést ne lépje túl. A névleges tartálykapacitás 0,7 liter; ez nem jelenti azt, hogy használatkor mindig ennyit kell betölteni.

4. Ne használjon mosogatószert, házi keveréket, füstfolyadékot vagy más folyadékot. A jóváhagyott folyadékot csak akkor hígítsa, ha annak előírása ezt kifejezetten kéri.

5. Zárja és rögzítse a felső részt. Törölje fel a mellőmlött folyadékot. Csak száraz csatlakozókkal és biztonságosan elhelyezett adapterrel indítsa el a gépet.

A buborékfolyadék nem fogyasztható. Szembe vagy bőrre kerülés, illetve lenyelés esetén kövesse a folyadék címkéjén és biztonsági adatlapján szereplő utasításokat.

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Indítás és távirányító

HÁTOLDALI KEZELŐK ÉS TÁVIRÁNYÍTÓ



Balra: hátoldali főkapcsoló és adapteraljzat. Jobbra: A–D gombos távirányító.

INDÍTÁS

1. Kikapcsolt gépnél csatlakoztassa a mellékelt adaptert a gép hátoldali tápcsatlakozójához, majd az adaptert a hálózati aljzathoz. A kábelt ne vezesse közlekedési útvonalon.

2. Kapcsolja a hátoldali I/O főkapcsolót I állásba. Próbálja ki a távirányítót a gép közelében.

A – Buborékfűjás bekapcsolása.

B – Buborékfűjás kikapcsolása.

C – LED-világítás bekapcsolása; ismételt megnyomással színváltás.

D – LED-világítás kikapcsolása.

A buborékfűjás és a LED-világítás külön vezérelhető. Használat közben ellenőrizze a folyadékszintet és a padlót. Ha elfogyott a folyadék, állítsa le; utántöltés előtt mindig áramtalanítsa. Tartson működési szüneteket, ne üzemeltesse megszakítás nélkül.

LEÁLLÍTÁS ÉS VISSZACSOMAGOLÁS

1. Nyomja meg a B és D gombot, majd állítsa a hátoldali főkapcsolót O állásba. Húzza ki az adaptert a konnektorból, és válassza le a gépről is.

2. Az átadásakor bemutatott módon ürítse ki a maradék buborékfolyadékot. Ügyeljen arra, hogy folyadék ne jusson a ventilátorhoz, az elektronikához vagy a tápcsatlakozóhoz.

3. A külső felületet puha kendővel törölje át. Ne merítse vízbe, ne öblítse folyó víz alatt, és ne használjon oldószert vagy súrolószert. Belső tisztítást, vegyszeres átmosást ne végezzen.

4. Üres tartállyal, szárazon, saját talpán állva csomagolja vissza. Adja vissza a gépet, az adaptert és a távirányítót, valamint minden átadott tartozékot.

Kellemes szórakozást kívánunk!

