



## Egyszerű használati útmutató

Thunder FLASH aktív hangfal + Vonyx VMM-F401 keverő + wireless mikrofon használata

### 1. Mit mibe kell dugni?

#### A) Keverő → Hangfal

A Vonyx keverő „MAIN OUTPUT” kimenetét kell összekötni a Thunder FLASH aktív hangfal bemenetével.

Általában: 6,3 jack → 6,3 jack kábel vagy 6,3 jack → XLR kábel

**A keverőből megy a hang a hangfalba.**

#### B) Wireless mikrofon vevő → Keverő

A wireless mikrofon vevőjét kell bedugni a keverő egyik LINE INPUT bemenetébe.

Ez általában: 6,3 mm jack kábel /

Például: CH1 LINE INPUT vagy CH2 LINE INPUT

#### C) Vonyx keverő / Telefon / Bluetooth zene

Kétféleképpen lehet:

1. Bluetooth

nyomd meg a MODE gombot a keverőn → válaszd ki a Bluetooth módot → telefonon keresd meg a keverőt és csatlakozz

2. USB pendrive

dugd be az USB-t, automatikusan elindul a zene

### 2. Bekapcsolási sorrend (FONTOS!)

Bekapcsolás

**Első:** Kapcsold be a Vonyx keverőt

**Második:** Kapcsold be a wireless mikrofont vevőt

**Harmadik:** Kapcsold be a Thunder aktív hangfalat

Így nem fog nagy pukkanás menni a hangfalba.

### 3. Hangerők beállítása

A keverőn:

Mikrofonos csatorna:

GAIN → középállás

Csatorna hangerő → kb. közép

MAIN hangerő → minimumról lassan emeld

**A hangfalon:** hangerő először minimumon legyen utána fokozatosan emeld

### 4. Mikrofon használata

Kapcsold be: a mikrofont a wireless vevőt és beszélj a mikrofonba

Ha nincs hang: nézd meg világít-e a vevő vagy jó helyre van-e dugva a kábel vagy a megfelelő csatorna van-e felhúzva

### 6. Mire figyelj?

Ha torz a hang: vedd lejjebb a GAIN-t vagy a hangfal hangerőt

Ha sípol: a mikrofon túl közel van a hangfalhoz - fordítsd el a hangfaltól

**Phantom +48V - NE kapcsold be!!! wireless mikrofonhoz.** - Ez csak bizonyos kondenzátor mikrofonokhoz kell.

### 7. Kikapcsolási sorrend

Először: Kapcsold ki a hangfalat

Második: Kapcsold ki a mikrofon vevőt

Harmadik: Kapcsold ki a keverőt

Így elkerülhető a nagy pukkanás vagy károsodás.

