

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót! A tűz, az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat. Mindig megfelelő hálózati feszültségű, földelt csatlakozóaljzatot használjon; bizonytalan földelés esetén kérjen szakembertől ellenőrzést. Soha ne használjon hibás tápkábelt! A dugót és a kapcsolókat ne érintse meg nedves kézzel. A gépet csak száraz, védett helyen üzemeltesse. Tisztítás előtt kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozót, és várja meg a teljes kihűlést. Az elektromos részekbe nem kerülhet víz. Rendellenes működés, szivárgás vagy sérülés esetén azonnal állítsa le a gépet, és értesítse a bérbeadót. Vigyázat! A forró felületek, a víz és a kiáramló gőz égési sérülést okozhatnak.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Az üzembe helyezés előtt olvassa el az útmutatót, és tartsa be valamennyi biztonsági előírást!
2. A készüléket kizárólag beltérben, virsli és hot-dog kifli melegítésére használja. Más élelmiszert (pl.kolbász) vagy folyadékot ne melegítsen benne.
3. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze az adattáblát: a készülék hálózati igénye 230 V / 50 Hz, teljesítménye 1000 W.
4. A gépet csak a kezelését ismerő személy működtesse. Gyermekektől tartsa távol, és használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.
5. **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** Ne bontsa meg a burkolatot, és ne végezzen saját javítást. Meghibásodás esetén értesítse a bérbeadót.
6. A kábelt tartsa távol a forró felületektől, éles szélektől és víztől. Sérült kábel vagy csatlakozó esetén a gépet használni tilos.

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Helyezze a gépet stabil, vízszintes, száraz és hőálló munkafelületre; a dugó maradjon hozzáférhető.
2. Biztosítson szabad helyet: hátul legalább 20 cm, kétoldalt 10–10 cm, felül 35 cm. Ellenőrizze a tisztaságot és a leeresztő csap zárt állását.
3. **VÍZ NÉLKÜL A GÉPET BEKAPCSOLNI TILOS!** Feltöltéskor a MIN–MAX jelölések az irányadók.

KEZELŐK ÉS A GÉP RÉSZEI

1. Üveg tolóajtók
2. Felső polc – hot-dog kiflik
3. Alsó polc – virslik
4. Alacsony vízszint jelzőlámpája
5. Be- és kikapcsoló
6. Hőmérséklet-szabályozó gomb
7. Vízleeresztő csap (a gép oldalán)
8. Tálalófogó tartója



Biztonság és tisztítás

1. A gépet és a forró ételeket tartsa gyermekektől távol. Működés közben ne mozgassa vagy döntse meg a készüléket, és ne nyúljon a belsejébe.
2. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és várja meg a gép és a víz teljes kihűlését. Forró vizet leereszteni tilos! A csap alá helyezzen megfelelő méretű edényt.
3. Távolítsa el az ételmaradékokat, ürítse és tisztítsa a víztartályt. A polcokat, az üvegfelületeket és a gép belsejét puha, nedves kendővel törölje át.

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

4. Ne használjon drótkéfét, fémszivacsot, éles eszközt vagy súrolóport. Az élelmiszerrel érintkező felületekhez szükség esetén kímélő, nem maró tisztítószer használjon, majd a maradékát tiszta, nedves kendővel távolítsa el.
5. A készüléket ne merítse vízbe, ne mossa folyó víz alatt, és ne használjon vízsugarat. A kapcsolókhoz és az elektromos részekhez ne kerüljön folyadék.
6. Minden alkatrészt szárítson meg. A gépet üres víztartállyal, száraz, hűvös helyen tárolja; csak kihűlt, kiürített állapotban szállítsa. Visszaadás előtt zárja el a leeresztő csapot.

HASZNÁLAT

1. Kikapcsolt, áramtalanított gépnél töltsön tiszta vizet a tartályba. A gyártói útmutató szerinti feltöltés kb. 5,5 liter, de a vízszint mindig a MIN és MAX jelölés között legyen. Ne töltse túl!
2. A kifliket a felső, a virsliket az alsó polcra helyezze. A névleges kapacitás legfeljebb kb. 100 virsli és 25 kifli; a tényleges mennyiség a méretüktől függ. Csukja be az ajtókat.
3. Csatlakoztassa a gépet, kapcsolja be, majd fordítsa a hőmérséklet-szabályozót a legnagyobb állásba. A víz kb. 30 perc alatt kezd forrni; az élelmiszer melegítési idejét ettől számítsa. Ezután szükség szerint csökkentse a beállítást.
4. A felmelegített virslit és kiflit fogóval vegye ki. Az ajtót óvatosan nyissa ki: **FORRÓ GŐZ!** Újabb adag szükség szerint behelyezhető.
5. Folyamatosan ellenőrizze a vízszintet. MIN alatt a fűtés leáll, és a piros jelzőfény kevés vizet jelez. Utántöltés előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet; óvatosan pótolja a vizet a jelölések között. Víz nélkül ne működtesse!
6. Befejezéskor fordítsa a szabályozót teljesen balra, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót. Kihűlés után ürítse ki a tartályt a leeresztő csapon keresztül.

Fontos: A gép kizárólag hőkezelt virsli és hot-dog kifli melegítésére használható; nyers kolbászt ne helyezzen bele! A külső csomagolózacskót távolítsa el, a virsli burkolatát pedig a csomagoláson szereplő előírás szerint kezelje. Nem ehető műbéllel a virslit felszolgálni tilos!

A gőz megjelenése és a gép jelzőfénye nem igazolja a virsli megfelelő átmelegedését. A melegítési idő a virsli méretétől, kezdeti hőmérsékletétől és az adag mennyiségétől függ. Kövesse a termék elkészítési és tárolási előírásait; az átmelegedést beszűrős ételhőmérővel ellenőrizze. Javasolt melegítési cél a virsli közepén mért legalább 75 °C, melegen tartáskor pedig az étel hőmérséklete legyen legalább 63 °C.

A felhasználásig a virslit a címke szerint hűtve tárolja. A kifliket kisebb adagokban helyezze be, hogy ne ázzanak el. A Mosolybérlet.hu az eszközt biztosítja; az alapanyag megfelelő kiválasztása, tárolása, elkészítése és higiénikus felszolgálása a bérlet feladata.

A felhasználó felelős minden olyan kárért, amely a fenti ajánlások be nem tartásából ered!

Kellemes szórakozást kívánunk!

