

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Állítható mobil molinóállvány

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Sík, szilárd felületre állítsa; a talpak teljesen feküdjenek a padlón. Hagyja szabadon az ajtókat és a közlekedési útvonalakat. A talpak botlásveszélyt jelenthetnek.
2. Szereléshez és magasságállításhoz két felnőttet javasunk. Ellenőrizze a rudakat, csavarokat és szorítókat. Sérült vagy hiányos állványt ne használjon; jelezze a hibát.
3. Ne másszon fel rá, ne engedje, hogy gyermekek húzzák, és ne akasszon rá nehéz eszközt. Felszerelt háttérrel ne mozgassa. A szorítókat ne húzza meg fogóval.
4. Kültéri használat előtt egyeztessen a bérbeadóval. Szélben ne használja: a háttér felboríthatja az állványt. A teleszkópos rudakat ne húzza túl a megengedett határon.

### KÉPES ÖSSZESZERELÉS



1. Helyezze az oldalsó rudakat a talpak foglatába. A talpak hosszabb iránya a háttér síkjából előre és hátra nyúljon ki.
2. Húzza meg a talpak alján lévő rögzítőcsavarokat a megfelelő kulccsal.
3. Illessze össze a keresztrudak részeit, erőltetés nélkül. Bújtatós háttérnél a rudakat még a kerethez rögzítés előtt fűzze át a bújtatókon.
4. Csatlakoztassa az alsó keresztrudat, és mindkét végén húzza meg a rögzítógombot.
5. Méretállításhoz tartsa meg a rudat, oldja a szorítót, állítsa be a méretet, majd rögzítse újra.
6. A szerelést alacsony tartókkal végezze. A felső keresztrúd rögzítése után a két oldalt kis lépésekben, felváltva emelje; a keresztrudak maradjanak vízszintesek.
7. Egyikük tartsa a felső keresztrudat, a másik illessze és rögzítse a végeit. Végül ellenőrizze az összes rögzítést; a rudak ne csússzanak vissza.

**Kellemes szórakozást kívánunk!**



# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Használat és visszacsomagolás

### MOLINÓ ÉS FOTÓHÁTTÉR HASZNÁLATA

Bújtatós molinónál a keresztrudakat még a kerethez rögzítés előtt fűzze át a felső és alsó bújtatón. Ringlis háttérhez az egyeztetett rögzítőket használja. A háttér méretét és súlyát egyeztesse; ne feszítse meg erővel, és ne hajlítsa el vele a keretet. Ne használjon ragasztót vagy maradandó rögzítést. Háttércsere előtt két személy engedje alacsonyra a keretet.

### VETÍTÉS FEHÉR MOLINÓRA VAGY VÁSZONRA



Vetítéshez megfelelő méretű, könnyű, sima és matt fehér felületet használjon. A vetítésre készült vászon jobb eredményt adhat; a fényes, gyűrött vagy áttetsző molinó ronthatja a képet.

Csak a rögzíthető vászonfelületet szerelje a keretre; ne akasszon rá tokos vagy motoros vetítővásznat. A felület és a rögzítők együttes súlyát előzetesen egyeztesse a bérbeadóval.

A projektort külön, stabil felületre helyezze, lehetőleg a vászonnal szemben. Sötétítsen el, és próbaképpel állítsa be a képméretet és az élességet. A vetítési távolságot a projektor saját útmutatója szerint válassza meg. A kábeleket vezesse a közlekedési útvonalakon kívül.

### SZÉTSZERELÉS

1. Távolítsa el a vendégeket a szerelési területről. Vetítés esetén kapcsolja ki a projektort, és rendezze el a kábeleket.
2. Két személy segítségével, a rudakat megtartva engedje alacsonyra a keretet. Egyszerre csak az éppen állított szakasz rögzítőjét oldja ki.
3. Tartsa meg a hátteret és a keresztrudakat. Oldja a csatlakozásokat, vegye le a keresztrudakat, majd távolítsa el róluk a molinót vagy a vásznat. A hátteret ne húzza le erővel.
4. Tolja össze a teleszkópos szakaszokat; a külön szállított részeket és talpakat bontsa szét az átadáskori állapot szerint. A csavarokat és tartozékokat gyűjtse össze.

### TISZTÍTÁS ÉS VISSZAADÁS

A rudakat és a talpakat puha, enyhén nedves kendővel törölje át, majd szárítsa meg. Ne használjon súrolószert, maró tisztítószert vagy oldószert, és ne merítse vízbe az alkatrészeket. A molinót vagy vásznat annak saját tisztítási előírása szerint kezelje.

Minden átadott elemet tisztán és szárazon csomagoljon vissza. Ha kapott hordtáskát, használja azt. Visszaadás előtt ellenőrizze a rudak, talpak, csavarok és rögzítők hiánytalan meglétét. Sérülést vagy működési hibát jelezzon a bérbeadónak.

## Kellemes szórakozást kívánunk!

