

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

Általános biztonsági ajánlások elektromos eszközök használatára. A tűz vagy áramütés okozta sérülések kockázatának minimalizálása érdekében kérjük, hogy a készülék használata során tartson be néhány alapvető biztonsági szabályt. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megtalálta a választ minden, a készülékkel kapcsolatos kérdésére. Mindig a megfelelő hálózati feszültséggel rendelkező földelt csatlakozót használjon (lásd a használati útmutatót vagy az adattáblát)! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az aljzat földelve van-e, kérjük, ellenőriztesse ezt egy képzett szakemberrel. Soha ne használjon hibás tápkábelt! Ne nyissa ki a készüléket nedves vagy vizes helyen, illetve nedves vagy vizes kézzel. Ezenkívül a készüléket védeni kell a közvetlen napfénytől. A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Kerülje a tisztítószer használatát, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe és/vagy ne maradjon ott. Kapcsolja ki a készüléket, amint bármilyen rendellenességet észlel a működésében. Akkor is húzza ki a dugót a fali aljzatból, amikor a készüléket nem használja. Vigyázat! A forró felület égési sérülést okozhat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Kérjük, az üzembehelyezés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat! Tartsa be az összes biztonsági előírást, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő károkat!
2. A készüléket csak rendeltetészerűen és csak beltérben használja. Nem rendeltetészerű használat vagy szakszerűtlen üzemeltetés esetén az esetlegesen felmerülő károkért nem tartozunk felelősséggel.
3. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy az áram típusa és a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán feltüntetett adatoknak.
4. A készüléket nem használhatják csökkent szellemi, érzékszervi és mentális funkciókkal rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), valamint nem használhatják megfelelő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve ha egy a biztonságukért felelős személy felügyeli munkájukat, vagy elmagyarázta, hogy hogyan kell kezelni a készüléket.
5. **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLL FENN!** Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén csak szakképzett szakemberrel javíttassa meg a készüléket.
6. Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a tápkábelt. Ha a készülék tápkábele megsérül, a veszély elkerülése érdekében a bérbeadónak vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Kérjük, olvassa el a használati utasítást a gép használata előtt, hogy biztosan jól értse a gép működését.
2. A gépet állandó jellegű munkaterületre kell telepíteni.
3. Ellenőrizze a feszültséget, mielőtt bedugja a dugót az aljzatba.

KEZELŐK:

1. POWER & LIGHT – a kamra világításának és fűtésének bekapcsoló gombja
2. HEAT – az edény felfűtésének bekapcsoló gombja
3. TURN – az edénykeverő bekapcsoló gomb
4. Üst / edény
5. Üst / edény fedél



Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT

1. Kapcsolja be a "POWER&LIGHT" kapcsolót, nyissa ki az ajtókat és az üst fedelét húzza fel a gép tetejéig. – a tetőt mágnes fogja fent tartani – vigyázzon, mert ez a kapcsoló a melegen tartást is működteti, ami azt jelenti hogy a gép alján lévő tálcát amire majd a kukorica fog hullani folyamatosan melegíti.

2. Az üstbe öntsön 40 ml olajat (1 doboz) utána 150 g. kukoricát (mérőedényben kb. 150 ml jelzésnek megfelelően) utána pedig szórja rá elosztva a popcorn sót (1 mokkáskanál = enyhén sós ízű lesz). Fedje le az üstöt. Az üst tetőt húzza vissza az üstre a tető fogantyújánál és csukja vissza az ajtókat. **TILOS MÁS MENNYISÉGEKET ÉS MÁS TÍPUSÚ OLAJAT, SÓT BELEÖNTENI! TILOS AZ ÜSTBEN BELENYÚLNI ÉS KEVERGETNI BÁRMILYEN ESZKÖZZEL IS!** A gép automatikusan összekeveri majd amennyire szükséges. Pattogatott kukorica készítésekor ügyeljünk arra, hogy az ajtó zárva legyen, hogy a forró, égési sérülést okozó pattogatott kukorica ne ömöljön ki.

Ne engedje, hogy olaj csöpögjön a forró főzőlapra, különben tűz keletkezésének veszélye áll fenn.

Figyelmeztetés: a pattogatott kukorica előállításakor a főzőlapot nem szabad vízzel leönteni.

Kapcsolja be a "Heat" és "TURN" gombokat. Az üst melegedni kezd és elkezdődik a kukorica kipattogása. Várjon kb. 3 - 4 percet (addig amíg csökken a kipattogás intenzitása) és kapcsolja ki "Heat" és "TURN" gombokat. Az üstben maradt maradék kukoricát egyszerűen csak öntse ki amit az üstön lévő karral tudja megtenni így pattogatott kukorica kiömlik a gép aljára. Újabb adag készítése esetén ismétlje meg a folyamatot, ahányszor szükséges.

3. A gép hőmérséklet-szabályozóval van felszerelve. Ha a hőmérséklet meghaladja az ajánlott maximális szintet, a gép automatikusan leáll a biztonság érdekében.

FIGYELEM: Az edényt ki kell üríteni és a felfűtést és a keverőt le kell kapcsolni, ha a szemek kipattanásának gyakorisága (kb. 2-3 másodperc) csökken. Csak így lehet elkerülni a szemek megégését, valamint a bevonat károsodását. Nem pattan ki mindig minden szem. Kérjük, a pattogatott kukorica elkészítése után távolítsa el a maradékot. Nem vállalunk felelősséget az edény felületén keletkező olyan károk miatt, amelyek a nem megfelelő felhasználás miatt keletkeztek.

4. Ízesítés: ha szeretné a pattogatott kukoricát ízesíteni még, akkor tegyen egy külön tálba kipattogatott kukoricát és szórja rá az ízesítő port és jól rázza össze. Tilos az üstbe önteni az ízesítő porokat!

Biztonság és tisztítás:

1. A készüléket tartsa gyermekektől távol!
2. Az elektromos kábelt nem szabad a gép forró felületei közelébe helyezni. Ügyeljen arra, hogy az elektromos kábel és a csatlakozódugó ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal. **NE HASZNÁLJA** a gépet, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
3. Működés közben ne érintse meg a készülék felületét. Ne mozgassa a gépet működés közben.
4. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a kábelt nedves kézzel.
5. A gép tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a dugó ki van húzva a konnektorból és a gép teljesen kihűlt. A tisztításhoz nedves, puha rongyot vagy papírtörölt kell használni. Ne használjon éles és/vagy fém eszközöket (pl. drótkéfé vagy fém spatulát) a tisztításhoz, mert azok sérülést okozhatnak a készülék felületét bevonó anyagon.
6. A készüléket hűvös és száraz helyen, nedvességtől és közvetlen napfénytől védve kell tárolni

A felhasználó felelős minden olyan kárért, amely a fenti ajánlások be nem tartásából ered!

Kellemes szórakozást kívánunk!

