

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Popcorn készítő gép

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Használat előtt olvassa el az útmutatót. A gépet csak beltérben, stabil, száraz munkafelületen, rendeltetésszerűen használja. Óvja a nedvességtől és a közvetlen napfénytől.
2. Kizárólag az adattáblának megfelelő hálózati feszültségű, földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ha az aljzat földelése bizonytalan, ellenőriztesse szakemberrel.
3. Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozódugót. Sérült kábellel vagy csatlakozóval a gépet ne használja. A kábelt tartsa távol a forró felületektől és a folyadékoktól.
4. A gépet és az elektromos csatlakozásokat ne érintse nedves kézzel. A készüléket ne nyissa fel, és ne javítsa saját maga. Meghibásodás esetén kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozót, és jelezze a hibát a bérbeadónak.
5. A forró üst, fedél és alsó tálca égési sérülést okozhat. Működés közben a gépet ne mozgassa, és a forró részeket ne érintse meg. Tartsa gyermekektől távol.
6. A gépet csak olyan személy kezelje, aki ismeri a használatát. Segítségre szoruló személy kizárólag felelős személy felügyeletével használhatja. Ha nem használja a gépet, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót.

HASZNÁLAT ELŐTT

Helyezze a gépet stabil munkafelületre. Ellenőrizze a készülék állapotát, valamint az adattáblán feltüntetett hálózati feszültséget. Készítse elő a szükséges popcorn alapanyagokat, majd csatlakoztassa a gépet a megfelelő aljzathoz.

KEZELŐK ÉS FŐ RÉSZEK



1. POWER & LIGHT – a belső világítás és az alsó tálca melegen tartásának kapcsolója.
2. HEAT – az üst fűtésének kapcsolója.
3. TURN – az üstben lévő keverő kapcsolója.
4. Üst – ebbe kerül az olaj, a kukorica és a popcorn só.
5. Üstfedél – a fogantyújánál fogva nyitható és zárható.

A gép használatát bemutató videós útmutató weboldalunkon is megtekinthető.

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat és tisztítás

POPCORN KÉSZÍTÉSE

1. Kapcsolja be a POWER & LIGHT kapcsolót. Nyissa ki az ajtókat, és emelje fel az üst fedelét a gép tetejéig; a mágnes megtartja. Figyelem: az alsó tálca melegen tartása is bekapcsol, ezért a tálca felforrósodik.

2. Az üstbe öntsön kb. 6–7 evőkanál olajat, majd tegyen bele 150 g kukoricát. Ezután egyenletesen szórja rá a popcorn sót; 1 mokkáskanál enyhén sós ízt ad. A fedél fogantyújánál fogva zárja le az üstöt, majd csukja be az ajtókat.

Csak az előírt mennyiségeket és a popcorn készítéséhez megadott olajat, illetve sót használja. Az üstbe belenyúlni vagy bármilyen eszközzel keverni tilos; a gép automatikusan kever. Pattogatás közben az ajtók legyenek zárva.

Ne engedje, hogy olaj csöpögjön a forró fűtőfelületre, mert tűzveszélyt okozhat. A forró üstöt vagy fűtőfelületet vízzel leönteni tilos.

3. Kapcsolja be a HEAT és a TURN kapcsolót. A kukorica általában kb. 3–4 perc alatt pattog ki. Figyelje a pattogást: amikor lelassul, és két pattogás között kb. 2–3 másodperc telik el, kapcsolja ki a fűtést és a keverőt. Ne hagyja a kész adagot tovább melegedni.

4. Az üstön lévő karral billentse ki az elkészült kukoricát az alsó tálcára. A forró üsthöz ne nyúljon. Nem pattan ki mindig minden szem; a maradékot ne hagyja az üstben megégni. Újabb adaghoz ismételve meg a folyamatot.

5. További ízesítéshez a kész popcornot tegye külön tálba, szórja rá az ízesítőport, majd rázza össze. Az ízesítőporokat az üstbe önteni tilos.

TÚLMELEGEDÉS ÉS RENDELLENES MŰKÖDÉS

A gép hőmérséklet-szabályozóval rendelkezik, és túlmelegedés esetén automatikusan leáll. Ez nem helyettesíti a használat közbeni felügyeletet. Rendellenes működés esetén kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és értesítse a bérbeadót.

TISZTÍTÁS ÉS VISSZAADÁS

1. Kapcsoljon ki minden kapcsolót, húzza ki a hálózati csatlakozót, és várja meg, amíg a gép teljesen kihűl. Csak ezután kezdje el a tisztítást.

2. A Mosolybérlet előírása szerint az üst bevonatos belső felületét kizárólag puha papírtörülővel szabad tisztítani, hogy a bevonat ne sérüljön. A papírtörölt szükség esetén enyhén nedvesítse meg. Az üstben szivacs, kendő, kefe, dörzsi, kaparó és fém eszköz használata tilos; ne dörzsölje erősen.

3. Csak enyhe, nem maró, élelmiszerrel érintkező felületekhez és tapadásmentes bevonathoz alkalmas tisztítószer használjon, például az erre megfelelő, kímélő folyékony mosogatószer, a címke szerinti hígításban. Sütőtisztító, erős zsíroló, súrolószer és oldószer nem használható. A szermaradványt tiszta vízzel enyhén nedvesített papírtörülővel távolítsa el, majd törölje szárazra.

4. A gép többi felületét puha, enyhén nedves kendővel vagy papírtörülővel törölje át. A készüléket és az üstöt ne merítse vízbe, ne mossa vízszaggárral; folyadék ne kerüljön az elektromos részekbe. Makacs lerakódásnál ne kaparja az üstöt, hanem egyeztessen a bérbeadóval.

5. **A bérlet kötelese a gépet és minden átvett tartozékát megtisztítva, szárazon, kukorica-, só- és olajmaradványoktól mentesen visszahozni.** Visszaadás előtt ellenőrizze a tartozékok meglétét, és jelezze a sérüléseket. A gépet hűvös, száraz helyen tárolja.

A nem megfelelő használatból eredő károk elkerülése érdekében tartsa be a fenti előírásokat.

Kellemes szórakozást kívánunk!

