

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vattacukor készítő gép

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Használat előtt olvassa el az útmutatót. A gépet csak beltérben, stabil, sík, száraz munkafelületen használja. Óvja a nedvességtől és a közvetlen napfénytől.
2. Kizárólag az adattáblának megfelelő feszültségű, földelt aljzathoz csatlakoztassa. Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozódugót. Sérült kábellel vagy csatlakozóval a gépet ne használja.
3. A gépet és az elektromos csatlakozásokat ne érintse nedves kézzel. A kábelt tartsa távol a forró felületektől, folyadékoktól és nyílt lángtól. A készüléket ne merítse vízbe, ne permetezze, és ne mossa folyó víz alatt.
4. A forgó fejhez ne nyúljon, és ne érintse a pálcával. A forró fej égési sérülést okozhat. Tartsa távol a haját, laza ruházatát és ékszereit a forgó részekről. Működés közben a gépet ne mozgassa.
5. A gépet csak a használatát ismerő felnőtt kezelje; tartsa gyermekektől távol. Segítségre szoruló személy kizárólag felelős személy felügyeletével használhatja. Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
6. A házat ne nyissa fel, és ne javítsa saját maga a gépet. Rendellenes működés vagy erős rezgés esetén kapcsolja ki, várja meg a fej megállását, húzza ki a csatlakozót, és jelezze a hibát a bérbeadónak.

HASZNÁLAT ELŐTT

Ellenőrizze, hogy a tál megfelelően illeszkedik, és az eszköz tiszta, száraz, sértetlen. A levehető tál szükség esetén külön tisztítható; az elektromos géptestet nem szabad vízbe tenni. Csatlakoztatás előtt minden alkatrészt szárítsa meg.

Műszaki adatok: RCZK-1200 modellcsalád, 1200 W, 230 V, 50 Hz. Mindig az átadott gép adattáblája az irányadó.

KEZELŐK ÉS FŐ RÉSZEK

POWER – a fej forgását indító kapcsoló. HEAT – a fej fűtésének kapcsolója. A cukrot a forgó fej közepén lévő nyílásba kell adagolni.



1. Tál
2. Fej és orsó
3. Voltmérő
4. Biztosíték
5. Fűteskapcsoló
6. Fejforgató kapcsoló
7. Tápcsatlakozó aljzat
8. Fiók
9. Mérőedény



Kellemes szórakozást kívánunk!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat és tisztítás

VATTACUKOR KÉSZÍTÉSE

1. Kapcsolja be a POWER kapcsolót, és hagyja a gépet 1–2 percig működni. Ellenőrizze, hogy egyenletesen forog-e. Erős rezgés esetén állítsa le; a gép helyzetét csak a fej megállása után igazítsa meg.
2. Kapcsolja be a HEAT kapcsolót, és várjon legalább 10–15 percet a fej felmelegedésére. A cukrot csak a felmelegedés után adagolja; a túl korai adagolás a gyári útmutató szerint a cukor megégését okozhatja.
3. Egy mérőkanálnyi, vattacukor készítéséhez való cukrot öntsön a fej közepén lévő nyílásba. A kanállal ne érintse meg a forgó fejet. Ne adagoljon egyszerre több mérőkanálnyi cukrot.
4. Körülbelül 60 másodperc múlva cukorszálak képződnek. A vattacukorpálcát vezesse a tál belső szélé mentén, és közben forgassa a saját tengelye körül. A pálcát tartsa távol a forgó fejtől, és tekerje fel rá a vattacukrot.
5. Egy óra működés után tartson kb. 20 perc szünetet a túlterhelés elkerülésére. Hosszabb leállás előtt végezze el az alábbi fejtisztítást, majd kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.

A FORGÓ FEJ TISZTÍTÁSA A MUNKA VÉGÉN

A gyári előírás szerinti fejtisztítás a még működő gépen történik; az alábbi eljárás különbözik az áramtalanítást igénylő általános tisztítástól.

1. A munka befejezése után, a gép kikapcsolása előtt lassan töltsön kb. 150 ml tiszta vizet a még forró, forgó fej közepébe. Az elpárolgó víz segít eltávolítani a fej belsejében lévő cukormaradványt. A fejbe tisztítószert ne töltsön.
2. Ügyeljen a forró gőzre és a fröccsenésre; ne hajoljon a fej fölé, és ne érintse meg. A víz kizárólag a fej közepébe kerülhet, az elektromos részekre nem.
3. Ezután kapcsolja ki a HEAT és a POWER kapcsolót, várja meg a fej teljes megállását, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a gépet teljesen kihűlni. A lehűlt fejet puha, enyhén nedves kendővel törölje át. A fejet ne szerelje szét.

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS ÉS VISSZAADÁS

1. A gép általános tisztítását kizárólag kikapcsolt, áramtalanított és teljesen kihűlt állapotban végezze. A tálat és a felületeket puha, enyhén nedves kendővel törölje át. A cukormaradványok eltávolításához szükség szerint többször is nedvesítse meg a kendőt, mivel a víz feloldja a lerakódott cukrot. Ügyeljen arra, hogy a gép elektromos részeibe ne kerüljön víz.
2. Szükség esetén csak enyhe, nem maró, élelmiszerrel érintkező felületekhez alkalmas tisztítószert használjon, a címke szerint. A szermaradványt tiszta vízzel nedvesített kendővel távolítsa el, majd szárítsa meg minden alkatrészt. Folyadék ne kerüljön a géptestbe.
3. Ne használjon súrolószert, erős zsírolót, oldószert, savas tisztítószert, dörzsszivacsot, drótkefét vagy éles, fém eszközt. Ha a lerakódás kíméletesen nem távolítható el, egyeztessen a bérbeadóval.
4. A bérlő köteles a gépet és minden átvett tartozékát tisztán, szárazon, cukor- és vattacukormaradványoktól mentesen visszahozni. Ellenőrizze a tartozékok meglétét, és jelezze a sérüléseket. Szállításkor a gépet ne fordítsa fejjel lefelé; óvja az ütésektől.



Kellemes szórakozást kívánunk!