

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Állványos vetítővászon - SpeaKa Professional SP-PST-320 • 160 × 90 cm • 16:9

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kizárólag száraz beltérben használható. Kertben, teraszon és nedves helyen ne állítsa fel. Sík, szilárd felületet válasszon; az állvány lábai ne akadályozzák a közlekedést. A felállításhoz és az összecusukáshoz kérjen segítséget.

Sérült vagy bizonytalanul rögzíthető vásznat ne használjon. Gyermekek ne kezeljék és ne húzzák az állványt. Ne támaszkodjon rá, ne akasszon rá tárgyakat, és ne nyomja meg a vetítőfelületet. A mozgó részeknél ügyeljen az ujjaira. A tokot ne szerelje szét és ne javítsa.

KEZELŐRÉSZEK KÉPEKEN



1. Összecusukott tok és állvány 2. Fogantyú és rögzítő 3. Felső beakasztás

FELÁLLÍTÁS ÉS KINYITÁS

1. Helyezze a zárt vásznat a kiválasztott helyre, és tartsa meg a szerkezetet. Nyissa szét teljesen a három lábat; mindhárom láb támaszkodjon a padlóra.
2. A tokot megtartva oldja a szállítási rögzítést, majd fordítsa vízszintes helyzetbe. A vászon nyílása felfelé nézzen. Ne erőltesse a rögzítőt vagy a tokot.
3. A középső tartórúd és a tok helyzetét az állvány rögzítőivel állítsa be. Oldás közben tartsa meg az állított részt, majd zárja vissza a rögzítőt.
4. Fogja meg a vászon felső rúdját, és lassan húzza felfelé a vásznat. A felső rúd függesztőjét helyezze a tartórúd felső beakasztójába a 3. kép szerint. Ne a vászon anyagát húzza.
5. Ellenőrizze a beakasztást és az összes rögzítést. Csak ezután engedje el a felső rudat. A vászon legyen egyenes; ne húzza túl és ne feszítse meg erővel.

Ha valamelyik rögzítő nem oldható vagy nem zárható, álljon meg és keresse a bérbeadót. A kezelést átadáskor is mutassák meg; a képek a kezelőrészek azonosítását segítik.

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vetítés és visszacsomagolás

VETÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

A projektort külön, stabil felületre, lehetőleg a vászonnal szemben helyezze el. Sötétítse el a helyiséget, és próbaképpel állítsa be a képméretet és az élességet. A teljes kép férjen a fehér, 160 × 90 cm-es vetítőfelületre.

A vetítési távolság a projektor típusától függ: kövesse annak útmutatóját. Ne álljon senki a projektor és a vászon közé. A kábeleket vezesse az állvány lábaitól és a közlekedési útvonaltól távol. A vászon önmagában nem tartalmaz projektort vagy hangrendszert.

ÖSSZECSUKÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Kapcsolja ki a projektort, és tegye szabaddá a szerelési területet. A vásznat csak összezsukott állapotban mozgassa.
2. Tartsa meg a felső rudat. Ha szükséges, a tartórudat megtartva engedje alacsonyabbra, hogy kényelmesen elérje a beakasztást. A rögzítőket egyenként kezelje.
3. A felső rudat és a függesztőt megtartva emelje ki a beakasztásból. Lassan, folyamatosan kísérje vissza a vásznat a tokba. Ne engedje el és ne hagyja visszacsapódni.
4. A vászon teljes visszatekeredése után engedje alaphelyzetbe a tartórudat. Fordítsa a zárt tokot függőleges szállítási helyzetbe, és rögzítse a tartóhoz az átadáskor bemutatott módon.
5. A szerkezetet megtartva csukja össze a három lábat. Ellenőrizze, hogy a tok, a tartórúd és a lábak szállításhoz megfelelően rögzítettek. A fogantyúnál emelje; a vászon anyagát ne fogja meg.

TISZTÍTÁS ÉS VISSZAADÁS

Tisztításhoz száraz, puha, szőszmentes kendőt használjon. Ne használjon vizet, alkoholt, oldószert vagy agresszív tisztítószert. A vetítőfelületet ne dörzsölje és ne nyomja meg; makacs foltnál kérjen tanácsot a bérbeadótól.

A vásznat szárazon, teljesen visszatekert és összezsukott állapotban adja vissza. Szállításkor óvja ütéstől és nedvességtől; ne tegyen rá nehéz csomagot. Sérülést, elakadt visszatekerést vagy rögzítési hibát azonnal jelezzen.

GYORS ELLENŐRZÉS INDULÁS ELŐTT

A vászon a tokban van • a tok és a tartórúd rögzített • a lábak össze vannak csukva • minden átadott tartozék megvan.

Kellemes szórakozást kívánunk!

