

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS:

- A buborékfújó beépített folyadéktartállyal rendelkezik, ezért függőleges helyzetben kell szállítani és üzemeltetni.
- Csak a Bérbeadó által javasolt folyadékot használjon. A nem megfelelő folyadék maradandó károsodást, rossz hatást, - eltömődést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a buborékfújó stabil, csúszásmentes felületen legyen elhelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a termék házán lévő szellőzőnyílások nincsenek elzárva.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a buborékfújóra.
- A buborékfújót mindig megfelelő szellőzésű helyre szerelje fel.
- Súlyos működési probléma esetén azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Soha ne irányítsa a buborékfújót önmagára, emberekre vagy állatokra.
- Soha ne irányítsa a kimeneti fúvókát közvetlenül emberekre vagy nyílt lángra.
- A buborékfújót úgy kell felszerelni vagy elhelyezni, hogy az emberek és állatok ne férhessenek hozzá.
- A termék szállítása vagy tárolása előtt ürítse ki a tartályt.
- Soha ne igyon buborékfolyadékot, és ne használja emberi testen belül vagy kívül. Ha folyadék kerül a bőrre vagy a szembe, alaposan öblítse le vízzel és azonnal hívjon orvost!
- **Gyermekek elől elzárva tartandó.**
- Csak beltéri használatra.
- Ha a készülék drasztikus hőmérséklet-ingadozásnak volt kitéve (például szállítás után), ne kapcsolja be azonnal. Hagyja a készüléket kikapcsolva, amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.
- Csatlakoztassa a terméket egy földelt hálózati aljzathoz (220-240Vac/50Hz) 10-16A-es biztosíték védi. Győződjön meg arról, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel, hogy elkerülje az áramütés vagy tűz veszélyét.
- Annak érdekében, hogy az egység megfelelően működjön, olyan helyiségekben kell használni, ahol a hőmérséklet 5°C és 35°C között legyen.
- Gyúlékony anyagtól legalább 50 cm-re kell telepíteni, és hagyjon legalább 1 méteres helyet mindkét oldalon elegendő hűtésnek.
- Kapcsolja ki a terméket, mielőtt kihúzza a konnektorból hálózati és/vagy egyéb berendezéseket. Húzza ki az összes vezetéket és kábeleket a termék mozgatása előtt.

TARTÁLYOK FELTÖLTÉSE

Feltöltés előtt húzza ki a konnektorból!

1. lépés: Helyezze a buborékos gépet sima, vízszintes felületre.
2. lépés: Töltse fel a tartályt „Beamz Bubble Liquid”-vel (a gép felső részét hajtsa fel, mielőtt a rögzítőcsavart kitekerte). Ügyeljen arra, hogy ne töltse fel a tartályt a töltési vonal felett. A vonal feletti kitöltés fog a gép károsodásához vezethet.
3. lépés: Használat után ürítse ki a maradék folyadékot a sérülések elkerülése érdekében jól.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ

- A: Bekapcsol / buborékfújó
- B: Kikapcsol / buborékfújó
- C: LED bekapcsol, - ismételten színválasztás
- D: LED kikapcsol



Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KIJELZŐ

A Menü gombbal módosíthatja a kívánt beállításokat. A menü megnyomása után a kijelzőn a következő beállítások jelennek meg:

1. Intervallum beállítása xxxS

Állítsa be az intervallumot az egyes ködkibocsátások között a tartományon belül

1-től 100S-ig a Fel-/Le gombok segítségével.

2. Időtartam beállítása xxxS

Állítsa be az egyes ködkibocsátás időtartamát 1 és 1 között 100S.

3. Hangerő xxx%

Állítsa be a hangerőt az időzítő funkció alatt 0-100%.

4. DMX 512 #xxx

Állítsa be a DMX-címet a DMX-vezérléshez.

5. Szél Az xx osztályhoz

Szabályozza a ventilátor sebességét kimenet közben.

6. Buborékkészlet

0-10 buborékkerék forgási sebesség beállítása.

7. Led Program

0-20 programbeállítás.

8. Led sebesség

0-10 LED programsebesség-beállítás.

9. Led szinkron

Állítsa be a LED üzemmódot. Igen=A LED-ek együtt működnek a füstkimenettel, NO=A LED-ek mindig égnek.

10. Remote Volume Out xx

Állítsa be a hangerőt, ha a távvezérlővel használja.

11. Man Vol Out xxx%

Állítsa be a kézi hangerőt 0% és 100% között a fel/le gombok segítségével.



ÖNÁLLÓ VEZÉRLÉS

Nyomja meg az Időzítő gombot az időzítő funkció aktiválásához. A kijelzőn megjelenik a beállított intervallum, és a készülék számolja a másodperceket "0"-ra. Ezt követően a ködkibocsátás a "Volume Out" alatt beállított hangerőn aktiválódik. Az időtartam függ az „Időtartam beállítása” alatt beállított beállításokat. Ha ki szeretné kapcsolni az időzítő funkciót, nyomja meg még egyszer az Időzítő gombot.

Kézi vezérlés (zárva)

Nyomja meg a Lock gombot a ködkibocsátás azonnali aktiválásához a „Man Volume” alatt beállított hangerő mellett. Nyomja meg a zárat gombot még egyszer a ködkibocsátás leállításához (A legjobb buborék-/füstkibocsátás érdekében állítsa a „Man Vol Out” értéket 40 és 50% közé).

Kézi vezérlés (100%-os teljesítmény)

Nyomja meg a Kézi gombot a ködkibocsátás azonnali aktiválásához 100%-os hangerőn. Engedje el a Kézi billentyűt, hogy megálljon a ködkibocsátás.

Kellemes szórakozást kívánunk!

