

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

Általános biztonsági ajánlások elektromos eszközök használatára. A tűz vagy áramütés okozta sérülések kockázatának minimalizálása érdekében kérjük, hogy a készülék használata során tartson be néhány alapvető biztonsági szabályt. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megtalálta a választ minden, a készülékkel kapcsolatos kérdésére. Mindig a megfelelő hálózati feszültséggel rendelkező földelt csatlakozót használjon (lásd a használati útmutatót vagy az adattáblát)! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az aljzat földelve van-e, kérjük, ellenőriztesse ezt egy képzett szakemberrel. Soha ne használjon hibás tápkábelt! Ne nyissa ki a készüléket nedves vagy vizes helyen, illetve nedves vagy vizes kézzel. Ezenkívül a készüléket védeni kell a közvetlen napfénytől. A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és a tisztításhoz csak nedves ruhát használjon. Kerülje a tisztítószeres használatát, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe és/vagy ne maradjon ott. Kapcsolja ki a készüléket, amint bármilyen rendellenességet észlel a működésében. Akkor is húzza ki a dugót a fali aljzathoz, amikor a készüléket nem használja. Vigyázat! A forró felület égési sérülést okozhat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Kérjük, az üzembehelyezés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat! Tartsa be az összes biztonsági előírást, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő károkat!
2. A készüléket csak rendeltetésszerűen és csak beltérben használja. Nem rendeltetésszerű használat vagy szakszerűtlen üzemeltetés esetén az esetlegesen felmerülő károkért nem tartozunk felelősséggel.
3. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy az áram típusa és a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán feltüntetett adatoknak.
4. A készüléket nem használhatják csökkent szellemi, érzékszervi és mentális funkciókkal rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), valamint nem használhatják megfelelő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve ha egy a biztonságukért felelős személy felügyeli munkájukat, vagy elmagyarázta, hogy hogyan kell kezelni a készüléket.
5. ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLL FENN! Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén csak szakképzett szakemberrel javíttassa meg a készüléket.
6. Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a tápkábelt. Ha a készülék tápkábele megsérül, a veszély elkerülése érdekében a bérbeadónak vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
7. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne sérüljön meg összenyomása, megtörése vagy elhasználódása során, tartsa távol forró felületektől és nyílt tűztől.
8. VIGYÁZAT - ÉLETVESZÉLY! A készülék tisztítása vagy használata közben soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A készüléket soha nem szabad folyó víz alatt tartani vagy más folyadékkal permetezni.
9. A házat semmilyen körülmények között nem szabad felnyitni.

Termék: VATTACUKORGÉP / Modell: RCZK-1200 / Teljesítmény (W): 1200 / Feszültség (V): 230 / Frekvencia (Hz): 50

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Kérjük, olvassa el a használati utasítást a gép használata előtt, hogy biztosan jól értse a gép működését.
2. A gép kicsomagolása után hideg vízzel tisztítsa meg az alkatrészeket, majd szárítsa meg azokat puha ruhával.
3. A gépet állandó jellegű munkaterületre kell telepíteni.
4. Ellenőrizze a feszültséget, mielőtt bedugja a dugót az aljzatba.



1. Tál
2. Fej és orsó
3. Voltmérő
4. Biztosíték
5. Fűtéskapcsoló
6. Fejforgató kapcsoló
7. Tápcsatlakozó aljzat
8. Fiók
9. Mérőedény

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT

1. Nyomja meg a „Power” (be-/kikapcsoló) gombot, és hagyja a gépet 1-2 percig működni. Nézzon bele, hogy a gép üzemkész-e (ha túl erősen vibrál, módosítsa a gép beállítását).
2. Kapcsolja be a „Heat” gombot. Várjon legalább 10-15 percet, hogy a készülék feje jól felmelegedjen. Ha ezen idő letelte előtt cukrot öntenek a fejbe, fennáll annak a veszélye, hogy az megég.
3. Miután a készülék feje felmelegedett, elindul a munkafolyamat – adjon egy kanál cukrot a fej közepén lévő vattacukorhoz.
4. Körülbelül 60 másodperc múlva vatta képződik. Helyezzen egy bambuszrudat a tálba, és csavarja, hogy meghatározott vattaformát kapjon (a bambuszrudat nedves ruhával kell megtisztítani, és ajánlott, hogy a pálcá ne legyen teljesen sima, a vatta jobban tapad a durva felületű vattapálcához).
5. Elegendő mennyiségű vatta feltekerése után ne kapcsolja ki azonnal a készüléket, előbb vízzel tisztítsa meg a fejet. A fejnek továbbra is forognia kell, öntsön kis mennyiségű vizet a belsejébe, majd kapcsolja ki a gépet. A gépet minden használat után meg kell tisztítani.

TIPPEK

1. A készüléket tartsa gyermekektől távol!
2. Az elektromos kábelt nem szabad a gép forró felületei közelébe helyezni. Ügyeljen arra, hogy az elektromos kábel és a csatlakozódugó ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal. NE HASZNÁLJA a gépet, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
3. Működés közben ne érintse meg a készülék felületét. Ne mozgassa a gépet működés közben.
4. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a kábelt nedves kézzel.
5. A gépet egy óra működés után kb. 20 percre állítsa le a gépet, hogy elkerülje a túlterhelést.
6. A gép tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a dugó ki van húzva a konnektorból.
7. Ha a fej nem működik, kapcsolja ki a gépet, és puha ruhával távolítsa el az odaégett cukrot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás előtt, és akkor is, ha a készülék nincs használatban húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy a készülék teljesen lehűlhessen.
- A felület tisztítására csak maró anyagoktól mentes tisztítószeret szabad használni.
- Minden tisztítás után az összes alkatrészt alaposan meg kell szárítani a készülék újbóli használata előtt.
- **A fej hatékony tisztítása érdekében a munka befejezése után öntsön körülbelül 150 ml vizet a forró és forgó fejbe, amely elpárologva megtisztítja a fej belsejét.**
- Kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg a fej lehűl, majd törölje le puha, nedves ruhával. Ezen ajánlások figyelmen kívül hagyása karamellizált cukor felhalmozódását eredményezheti, ami a készülék nem megfelelő működéséhez vezethet (nem lehet vattacukrot készíteni, extrém esetben maradandó fejkárosodást okozhat).
- A készüléket hűvös és száraz helyen, nedvességtől és közvetlen napfénytől védve kell tárolni.

A felhasználó felelős minden olyan kárért, amely a fenti ajánlások be nem tartásából ered!

Kellemes szórakozást kívánunk!

