

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS:

- Ha a füstgép beépített folyadéktartállyal rendelkezik, ezért függőleges helyzetben kell szállítani és üzemeltetni.
- Csak a Bérbeadó által javasolt vízbázisú folyadékot használjon. A nem megfelelő folyadék maradandó károsodást, rossz hatást, - eltömődést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a füstgép stabil, csúszásmentes felületen legyen elhelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a termék házán lévő szellőzőnyílások nincsenek elzárva.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a füstgépre.
- A füstgépet mindig megfelelő szellőzésű helyre szerelje fel.
- Súlyos működési probléma esetén azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Soha ne irányítsa a füstöt önmagára, emberekre vagy állatokra.
- Soha ne irányítsa a kimeneti fúvókát közvetlenül emberekre vagy nyílt lángra.
- A füstgépet úgy kell felszerelni vagy elhelyezni, hogy az emberek és állatok ne férhessenek hozzá.
- A termék szállítása vagy tárolása előtt ürítse ki a tartályt.
- Soha ne igyon füstfolyadékot, és ne használja emberi testen belül vagy kívül. Ha folyadék kerül a bőrre vagy a szembe, alaposan öblítse le vízzel és azonnal hívjon orvost!
- **Gyermekek elől elzárva tartandó.**
- Csak beltéri használatra.
- Ha a készülék drasztikus hőmérséklet-ingadozásnak volt kitéve (például szállítás után), ne kapcsolja be azonnal. A fellépő kondenzvíz károsíthatja a készüléket. Hagyja a készüléket kikapcsolva, amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.
- Csatlakoztassa a terméket egy földelt hálózati aljzathoz (220-240Vac/50Hz) 10-16A-es biztosíték védi. Győződjön meg arról, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel, hogy elkerülje az áramütés vagy tűz veszélyét.
- **NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A LENCSÉBE.** Ez károsíthatja a szemet. Epilepsziás rohamoknak kitett személyek tisztában kell lenniük azzal, hogy ez a fényhatás milyen hatással lehet rájuk.
- Annak érdekében, hogy az egység megfelelően működjön, olyan helyiségekben kell használni, ahol a hőmérséklet 5°C és 35°C között legyen
- Működés közben a ház nagyon felforrósodik. Nem érintse meg működés közben és közvetlenül utána.
- Ez a termék nagy intenzitású LED-eket tartalmaz. Ne nézz a LED-lámpába, hogy elkerülje a szem sérülését.
- Gyúlékony anyagtól legalább 50 cm-re kell telepíteni, és hagyjon legalább 1 méteres helyet mindkét oldalon elegendő hűtésnek.
- Kapcsolja ki a terméket, mielőtt kihúzza a konnektorból hálózati és/vagy egyéb berendezéseket. Húzza ki az összes vezetéket és kábeleket a termék mozgatása előtt.


Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A BeamZ S700-JB egy közepes teljesítményű füstgép, amely különlegessége, hogy háromszínű Jelly Ball fényeffekttekkel rendelkezik, így a kibocsátott füstöt látványosan megvilágítja. A S700-JB füstgép masszív, strapabíró és mindössze 2,3 kg, így könnyen hordozható, és tökéletes mobil használatra. Kompakt mérete nagy teljesítményt nyújt, mindössze 5 perc alatt bemelegszik, amit a vezérlőn található zöld visszajelző jelez.

1. A füstgép be- és kikapcsolása
2. Fényeffekt be- és kikapcsolása
3. 220~240VAC bemenet / tápkábel
4. Füstfolyadék szintje




VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító lehetővé teszi a füstgép vezérlését. Tekintse meg az alábbi utasításokat a párasító beállításához távirányítóval működtetni.

A vezeték nélküli távadón 4 gomb található.

Nyomja meg a kód gombot (1, 2, 3 vagy 4), és a köd gép kódot bocsát ki, amíg lenyomva tartja a gombot.

Megjegyzés: A folyamatos ködkibocsátás időtartama a köd gép képességétől függ.



Kellemes szórakozást kívánunk!

