




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / JBL WIRELESS MIKROFON



Előfordulhat, hogy a hangszóró zajinterferenciát okoz, ha zenét játszik, miközben a vevő töltődik. Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltsse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használatától, és a környezeti feltételektől függ.



WIRELESS MICROPHONE



Kellemes szórakozást kívánunk!

