

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## FONTOS:

- A buborékfújó beépített folyadéktartállyal rendelkezik, ezért függőleges helyzetben kell szállítani és üzemeltetni.
- Csak a Bérbeadó által javasolt folyadékot használjon. A nem megfelelő folyadék maradandó károsodást, rossz hatást, - eltömődést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a buborékfújó stabil, csúszásmentes felületen legyen elhelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a termék házán lévő szellőzőnyílások nincsenek elzárva.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a buborékfújóra.
- A buborékfújót mindig megfelelő szellőzésű helyre szerelje fel.
- Súlyos működési probléma esetén azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Soha ne irányítsa a buborékfújót önmagára, emberekre vagy állatokra.
- Soha ne irányítsa a kimeneti fúvókát közvetlenül emberekre vagy nyílt lángra.
- A buborékfújót úgy kell felszerelni vagy elhelyezni, hogy az emberek és állatok ne férhessenek hozzá.
- A termék szállítása vagy tárolása előtt ürítse ki a tartályt.
- Soha ne igyon buborékfolyadékot, és ne használja emberi testen belül vagy kívül. Ha folyadék kerül a bőrre vagy a szembe, alaposan öblítse le vízzel és azonnal hívjon orvost!
- **Gyermekek elől elzárva tartandó.**
- Csak beltéri használatra.
- Ha a készülék drasztikus hőmérséklet-ingadozásnak volt kitéve (például szállítás után), ne kapcsolja be azonnal. Hagyja a készüléket kikapcsolva, amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.
- Csatlakoztassa a terméket egy földelt hálózati aljzathoz (220-240Vac/50Hz) 10-16A-es biztosíték védi. Győződjön meg arról, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel, hogy elkerülje az áramütés vagy tűz veszélyét.
- Annak érdekében, hogy az egység megfelelően működjön, olyan helyiségekben kell használni, ahol a hőmérséklet 5°C és 35°C között legyen.
- Gyúlékony anyagtól legalább 50 cm-re kell telepíteni, és hagyjon legalább 1 méteres helyet mindkét oldalon elegendő hűtésnek.
- Kapcsolja ki a terméket, mielőtt kihúzza a konnektorból hálózati és/vagy egyéb berendezéseket. Húzza ki az összes vezetékét és kábeleket a termék mozgatása előtt.

## TARTÁLY FELTÖLTÉSE

Feltöltés előtt húzza ki a konnektorból!

1. lépés: Helyezze a buborékos gépet sima, vízszintes felületre.
2. lépés: Töltse fel a tartályt „Beamz Bubble Liquid”-vel (a gép felső részét hajtsa fel, mielőtt a rögzítőcsavart kitekerte). Ügyeljen arra, hogy ne töltse fel a tartályt a töltési vonal felett. A vonal feletti kitöltés fog a gép károsodásához vezethet.
3. lépés: Használat után ürítse ki a maradék folyadékot a sérülések elkerülése érdekében jól.

## VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ

- A: Bekapcsol / buborékfújó
- B: Kikapcsol / buborékfújó
- C: LED bekapcsol, - ismételten színválasztás
- D: LED kikapcsol



**Kellemes szórakozást kívánunk!**

